


Popis senzoru



RESET



www.sencito.cz/podpora

Podpora
info@sencito.com



INSTALAČNÍ MANUÁL
LoRaWan RainGauge
Device



INSTALACE SENZORU

1.

Nainstalujte si mobilní aplikaci Sencito pro iOS nebo Android.



2.

Přidání senzoru proveďte podle návodu na stránkách: www.sencito.cz/podpora



3.

Aktivujte senzor přidáním baterie do senzoru. Po připojení senzoru do sítě obnovte svůj Dashboard v aplikaci Sencito potažením dolů.



4.

Instalujte senzor na vhodné místo (dál od zdí, plotů, stromu...). Umístění doporučujeme v místě s dobrým signálem LoRa sítě, v opačném případě se může baterie výrazně rychleji vybit.

