

Popis senzoru



www.sencito.cz/podpora

Podpora
info@sencito.com



INSTALAČNÍ MANUÁL LoRaWan Acceleration 3in1 Device



INSTALACE SENZORU

1.

Nainstalujte si mobilní aplikaci Sencito pro iOS nebo Android.



2.

Přidání senzoru proveďte podle návodu na stránkách: www.sencito.cz/podpora



3.

Aktivujte senzor přidáním baterie do senzoru (tzv. připojení do LoRa Network – po správném připojení do sítě senzor **3x zabliká**). Po připojení senzoru do sítě obnovte svůj Dashboard v aplikaci Sencito potažením dolů.



4.

Instalujte senzor na vhodné místo s použitím nanopásky. Umístění doporučujeme v místě s dobrým signálem LoRa sítě, v opačném případě se může baterie výrazně rychleji vybit.

