

## Popis senzoru



RESET



[www.sencito.cz/podpora](http://www.sencito.cz/podpora)

Podpora  
[info@sencito.com](mailto:info@sencito.com)



## INSTALAČNÍ MANUÁL LoRaWAN SoundLevel Device



# INSTALACE SENZORU

1.

Nainstalujte si mobilní aplikaci Sencito pro iOS nebo Android.



2.

Přidání senzoru proveďte podle návodu na stránkách: [www.sencito.cz/podpora](http://www.sencito.cz/podpora)



3.

Aktivujte senzor přidáním baterie do senzoru. Po připojení senzoru do sítě obnovte svůj Dashboard v aplikaci Sencito potažením dolů.



4.

Instalujte senzor na vhodné místo. Umístění doporučujeme v místě s dobrým signálem LoRa sítě, v opačném případě se může baterie výrazně rychleji vybit.