

Popis senzoru



www.sencito.cz/podpora

Podpora
info@sencito.com



INSTALAČNÍ MANUÁL LoRaWan Záplavový senzor



INSTALACE SENZORU

1.

Nainstalujte si mobilní aplikaci Sencito pro iOS nebo Android



2.

Přidání senzoru proveďte podle návodu na stránkách: www.sencito.cz/podpora



3.

Po připojení senzoru do sítě obnovte svůj Dashboard v aplikaci Sencito potažením dolů.



4.

Instalujte senzor na vhodné místo, doporučujeme v místě kde může dojít zaplavení vodou. Pod pračku, do sklepa apod.

