

## Popis senzoru



[www.sencito.cz/podpora](http://www.sencito.cz/podpora)

Podpora  
[info@sencito.com](mailto:info@sencito.com)



**INSTALAČNÍ MANUÁL**  
**Milesight- magnetický**  
**dveřní/okenní kontakt**



# INSTALACE SENZORU

1.

Nainstalujte si mobilní aplikaci Sencito pro iOS nebo Android



2.

Přidání senzoru proveďte podle návodu na stránkách: [www.sencito.cz/podpora](http://www.sencito.cz/podpora)



3.

Po připojení senzoru do sítě obnovte svůj Dashboard v aplikaci Sencito potažením dolů. Ještě před instalací senzor resetujte. Po otevření senzoru stiskněte resetovací tlačítko po dobu 3 vteřin.



4.

Instalujte senzor na vhodné místo. Doporučujeme dveře nebo okno. Senzor a magnet by neměly být od sebe více než 15mm.

