

Popis senzoru



www.sencito.cz/podpora

Podpora
info@sencito.com



INSTALAČNÍ MANUÁL Milesight pohybový PIR senzor a světelné čidlo



INSTALACE SENZORU

1.

Nainstalujte si mobilní aplikaci Sencito pro iOS nebo Android



2.

Přidání senzoru proveďte podle návodu na stránkách: www.sencito.cz/podpora



3.

Po připojení senzoru do sítě obnovte svůj Dashboard v aplikaci Sencito potažením dolů. Ještě před instalací senzor resetujte. Po otevření senzoru stiskněte resetovací tlačítko po dobu 3 vteřin.



4.

Instalujte senzor na vhodné místo. Doporučujeme v místě kde potřebujete přehled o pohybu lidí.

